

Bedienhilfe

Bedienstab oder Kurbel



Bedienstab ohne Gelenk

- In Kombination mit Bediengriff für Bedienstab zu verwenden (DF, PL).



Bedienstab mit Gelenk

- In Kombination mit Bediengriff für Bedienstab zu verwenden (VS, DF).



Bedienstab DFC

- Für DF Comfort-Anlagen mit Griffleiste zu verwenden.



Kurbel

- Für Plisseeanlagen mit Kurbelantrieb.