

## Montageanleitung Mini-Rollo



**Schritt 1:**  
Schieben Sie die Klemmträger auf die Rollohalterung bis diese einrasten.



**Schritt 2:**  
Kleben Sie die eine Seite des doppelseitigen Klebbandes auf die Klemmträger.



**Schritt 3:**  
Setzen Sie den Kettenzug wahlweise links oder rechts in die Welle des Rollos ein.



**Schritt 4:**  
Setzen Sie das Endlager auf der anderen Seite in die Welle des Rollos ein.



**Schritt 5:**  
Entfernen Sie die 2. Folie des Klebbandes und setzen Sie die Klemmträger auf den Fensterrahmen.

\* Beachten Sie bitte, auf welcher Seite des Rollos der Kettenzug angebracht werden soll. Die Abbildung zeigt das Beispiel für die Bedienung links.

**HINWEIS: Rollos dürfen nicht komplett abgerollt werden. Eine Stofflage ( ca 10 cm. ) muss auf der Welle verbleiben**