

Montagevariante Klemmträger Slim

Für gespannte Anlagen VS 2



Klemmträger Slim

- für Montage am Fensterrahmen ohne Bohren
- Anlage verläuft innerhalb des Glasfalz
- Montage nur an Kunststoff- und Aluminiumfenstern möglich

Montageablauf



1. Drahtbügel über den Fensterrahmen klemmen.



2. Trägerplatte unter den Drahtbügel schieben.



3. Abdeckkappe auf die Trägerplatte clippen und Träger ggf. an die richtige Position schieben.



4. Klemmträger Slim fertig montiert.



Montage des Distanzstücks

Ermöglicht auch bei geringer Falztiefe eine Montage des Klemmträgers Slim.