


Bedienungshinweise für Jalousien mit Wendestab und Zugschnur!

Das **Öffnen** und **Schließen** (Wenden) der Lamellen erfolgt durch Drehen des Wendestabes.

Achtung: Wendegetriebe nicht überdrehen!



Das **Heben** und **Senken** der Lamellen erfolgt mit der Zugschnur. Die Lamellen können in jeder Position arretiert werden.

Achtung: Vorher die Lamellen waagrecht stellen!

